SONY パーソナルコンピューター VGC-JS_2シリーズ

クイックセットアップガイド

準備1 付属品を確かめる

- ❑ キーボード
- ❑ マウス
- ❑ ACアダプタ
- ❑ 電源コード
- ❑ すべり止めシート
- ❑ 取扱説明書
- ❑ 主な仕様と付属ソフトウェア
- ❑ クイックセットアップガイド（本書）
- ❑ 保証書
- ❑ VAIOカルテ
- ❑ 「Microsoft® Office」プレインストールパッケージ*
- ❑ その他・パンフレット類

* 付属するソフトウェアは、お使いの機種により異なります。また、付属されない機種もあります。

もっと詳しく 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」－「準備1 付属品を確かめる」をご覧ください。

準備2 設置する

設置場所

- 電源コンセントの近くに設置してください。

設置時のご注意

次のことをお守りください。

- スタンド部を持たないでください。破損のおそれがあります。
- 本機を持ち上げるとき、液晶ディスプレイのパネル部分へ衝撃を加えないようにご注意ください。
- 持ち運ぶときは、衣類やベルト等で液晶ディスプレイ等にキズがつかないようにご注意ください。
- 持ちかたによっては、転倒するおそれがありますので、本機を持つときには、イラストと同じように持って設置してください。

準備3 接続する

1 キーボードを接続する

もっと詳しく 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」－「準備3 接続する」をご覧ください。

2 マウスを接続する

もっと詳しく 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」－「準備3 接続する」をご覧ください。

3 インターネット接続用機器につなぐ

インターネットを利用する場合

インターネット接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、契約するインターネット接続サービスを提供している接続業者にお問い合わせください。

もっと詳しく 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」－「準備3 接続する」をご覧ください。

4 ACアダプタを接続する

お使いの機種により、ACアダプタの形状が異なる場合があります。

もっと詳しく 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」－「準備3 接続する」をご覧ください。

裏面へつづく →

4-146-860-01 (1)

準備4 電源を入れる

電源ボタンを押して電源を入れてください。

準備5 Windowsを準備する

画面の指示に従って、Windowsをセットアップしてください。

❶ 設定を開始する。 ❷ ユーザーアカウントの設定をする。 ❸ コンピュータの名前を確認する。

❹ コンピュータの保護の設定をする。 ❺ 日付と時刻の設定を確認する。

もっと詳しく 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」－「準備5 Windowsを準備する」をご覧ください。

準備6 基本設定を行う

画面の指示に従って、基本設定を行ってください。

VAIOをはじめる前の準備を行う。
デスクトップ画面上の［VAIO をはじめる前の準備］をダブルクリックし、画面の指示に従って設定を行う。

もっと詳しく 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」－「準備6 基本設定を行う」をご覧ください。

準備7 カスタマー登録する

画面の指示に従って、ソニーへのカスタマー登録を行ってください。
VAIOカスタマー登録は、インターネット経由で行うことができます。

（スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［VAIO オンラインカスタマー登録］をクリックする。

もっと詳しく 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」－「準備7 カスタマー登録する」をご覧ください。

準備8 重要情報を自動的に入手する

画面の指示に従って、「VAIO Update」を利用できるようにしてください。
「VAIO Update」とは、「重要なお知らせ」や「アップデートプログラム」を定期的にお知らせするソフトウェアです。

❶ 「VAIO Update」の設定を行う。
（スタート）ボタン－［すべてのプログラム］－［VAIO Update 4］－［VAIO Updateの設定］をクリックし、画面の内容を確認して設定を行う。

❷ 「VAIO Update」を利用する。
通知領域に表示されるVAIO Updateのバルーン画面をクリックし、重要なお知らせの確認やアップデートを行う。

もっと詳しく 本機取扱説明書の「本機をセットアップする」－「準備8 重要情報を自動的に入手する」をご覧ください。

以上でセットアップは終わりです。

本機の基本的な使いかたについては、本機取扱説明書や「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。